


Durų montavimo instrukcija

Montavimui reikalingos priemonės

- Gulsčiukas
- Metras
- Plaktukas
- Pjūklas
- Grąžtas (6 mm)
- Atsuktuvus / el. atsuktuvus
- Sandarinimo putos
- Medsraigčiai
- Vinys
- Mūro kaisčiai (6 mm)




1. Durų staktos išpakavimas ir matmenų patikra



Išpakavus durų staktą, būtina patikrinti gabaritinius matmenis ir palyginti juos su angos matmenimis. Angos matmenys turėtų būti ~30 mm didesni pločio atžvilgiu ir ~15 mm didesni aukščio atžvilgiu, lyginant su staktos išoriniais gabaritais. Šis tarpas reikalingas staktos geometrijos suregulavimui ir tinkamam sandarinimui.

Vidaus durims, skirtoms montuoti šildomose patalpose, drėgmės kiekis varčioje neturi viršyti 13%.



2. Grindų pagrindo išlyginimas



Jei grindų paviršius nėra lygus, reikia išlyginti pagrindą dedant distancines kaladėles po staktos apačia žemiausiame taške. Atstumas tarp grindų ir staktos apačios turi būti ne didesnis nei 2 mm. Jei šis tarpas viršija leistiną normą, būtina reguliuoti vienos staktos aukštį ją apipjaunant.


Durų montavimo instrukcija

3. Staktos tvirtinimas ir reguliavimas





Stakta tvirtinama kyliais iš viršaus kampuose. Montuojant ant plaukiojančio pagrindo (grindų), kyliai kalami viršuje ir šonuose (prireikus), taip pat apatinėje šoninės dalies vietoje prie vyro. Naudojant gulsčiuką, stakta sureguliuojama pagal vertikalią ir horizontalią geometriją.

4. Staktos vertikalus išlyginimas pagal sieną




Prieš lyginant duris, rekomenduojama išimti guminę tarpinę iš viršutinės staktos dalies ir ilgosios pusės, kur pritvirtinta skardelė. Užvėrus duris, staktą būtina išlyginti taip, kad varčia maksimaliai priglustų prie staktos, paliekant ne didesnę kaip 1 mm tarpą.

5. Durų varčios įstatymas



Išpakavus durų varčią su išoriniais lankstais, ji įkabinama į staktą. Jei varčia su paslėptais vyriais, jie montuojami įdedant gilesnę vyro dalį į varčią, po to kabinant ją į staktą.


6. Geometrijos patikrinimas su kaladėlėmis



Turi būti išlaikytas tolygus 2–3 mm tarpas perimetru tarp varčios ir staktos, o varčia turi tolygiai priglusti prie staktos.

Durų montavimo instrukcija

7. Fiksacinių varžtų įsukimas




Montuotojai įvertina, ar būtina naudoti Distafix fiksačius varžtus. Jei staktos plotis mažesnis nei 250 mm, rekomenduojama įtvirtinti vieną varžtą per vidurį (1 var.), po liežuvėlio skardelę. Jei siena platesnė, papildomai siūloma naudoti dar du varžtus staktos apačioje (2 var.).

Fiksacinių varžtų
tvirtinimo vietos

8. Skylių gręžimas ir tvirtinimas


Į staktą skylė gręžiama su 6 mm skersmens medžio grąžtu. Mūriui naudojamas 6 mm mūro grąžtas ir 6 mm mūro kaiščiai.

9. Sandarinimo putų naudojimas



Putų sandarinimui naudojamos putos iš abiejų pusių, kad pilnai užpildytų ertmės tarp staktos ir sienos. Po 2 valandų putų stingimo, kyliai šalinami arba nupjaunami multifunkciniu pjūklų. Kai putos sukietėja, patariame išimti viršutinius kylius, tačiau apatinį kyliuką prie vairo palikti.

10. Apvadų montavimas



Apvadaai gali būti pjaunami 45° arba 90° kampu, atsižvelgiant į modelį. Jie montuojami klijais ir adatinėmis vinelėmis, atitraukiant 10–20 mm nuo staktos briaunos.

11. Skardelės reguliavimas staktoje

Įmontavus duris, būtina sureguliuoti staktoje esančią skardelę. Galimi du variantai: magnetinė skardelė arba įprasta.

Ažuolo meistrai rekomenduoja

Ažuolo gaminiams ypač svarbu eksploatacijos metu palaikyti tinkamas aplinkos sąlygas:

Durys gaminamos iš natūralaus ąžuolo, todėl kiekvienas gaminytis yra unikalus.

Mediena gali turėti nežymių spalvinių bei tekstūrinių skirtumų - džiaukitės gamtos dizainu.

Santykinė oro drėgmė

Temperatūra



40-60 %

